

(HU)

Műszaki adatok:

Feszültség: 230V, 50Hz

Védettség: IP 44

Halogén izzó: 120W 78mm R7S;

400W 118mm R7S

Vezeték: H05RN-F 3×1 mm<sup>2</sup>

### **Fontos biztonsági tudnivalók**

A termék kizárólag kültéri használatra alkalmas. Izzócsere előtt áramtalanítsa a készüléket!

### **Figyelmeztetés**

A készülék működés közben rendkívül felmelegszik, ne érintse meg azt, amíg ki nem hűlt. Gondoskodjon róla, hogy a készülék elég távol legyen mindenféle gyúlékony anyagtól, illetve felülettől. Továbbá gondoskodjon a készülék megfelelő szellőzéséről is.

### **Összeszerelés**

Az állványt összeszerelt állapotban találja a dobozban. A fényszóró rögzítéséhez először állítsa fel az állványt.

A lábak kinyitásához

- az 1. ábrán szereplő termék típus esetében nyomja be rugós gombot, és nyissa ki a csuklós lábakat.
- a 2. ábrán látható láb típus esetén lazítsa ki a rögzítő gombot (F) és csúsztassa a lábakat lefelé a kívánt pozícióig, majd rögzítse őket a rögzítő gomb segítségével.

Az állvány magasságának megváltoztatásához tekerje a rúdon található tekerő zár(aka)t (B) óramutató járásával ellenkező irányba, csúsztassa a ruda(ka)t a kívánt magasságba, majd az óramutató járásával megegyező irányba szorítsa meg a tekerős zárat (3. ábra). A fényszórót rögzítse a tartókonzolon található középső nyíláson keresztül az állványhoz a rögzítő gomb (A) segítségével. A fényszóró elforgatásához lazítsa ki a rögzítő gombot (A), forgassa a fényszórót a kívánt irányba, majd rögzítse a rögzítő gomb segítségével. Az állványon található egy kábeltartó (D), ha a berendezést nem használja, erre feltekerheti a vezetékét a biztonságos tárolás érdekében. A fényszórók dőlésszögének beállításához lazítsa meg a házak oldalán található csavarokat, állítsa be a kívánt dőlésszöget, és szorítsa meg a csavarokat. A lámpát sose fordítsa lefele. Ellenőrizze, hogy az állvány biztonságos legyen, és helyezze stabil, szilárd felületre. Figyeljen arra, hogy a vezetékek közelében ne legyen semmilyen éles tárgy se, és hogy a hálózati kábel megfelelően védett legyen eső és nedvesség ellen. Az állványos fényszórója ezután használatra kész.

### **Az izzó cseréje**

Az izzó cseréjéhez először ki kell nyitnia a lámpa fedelét. Lazítsa ki az előlapon található csavart (E), és nyissa ki a zsanéros előlapot. Az izzó mindkét vége egy-egy rugós foglatba illeszkedik. Finoman helyezze be az izzókat a helyükre. Ügyeljen arra, hogy ne érintse szabad kézzel az izzót. Zárja vissza a zsanéros előlapot, és csavarja be a csavarokat. Figyelem, a csavar túlfeszítésével a fedél üveglapja eltörhet.