


(HU) KÜLTÉRI SOLAR LÁMPA, LESZÚRHATÓ

(RO) LAMPĂ SOLARĂ EXTERIOR ÎNFINGERE

(HR) UBODNA VANJSKA SOLARNA LAMPA



Cikkszám / Cod / broj artikla	251002	251003
Feszültség / Tensiune / napon	2V	2V
Méret / Dimensiuni / veličina	424x89x89mm	424x89x89mm
Szín / culoare / boje	meleg fehér alb cald topla žuta	hideg fehér alb rece hladno bijela
Védettség / Grad de protective / zaštita	IP44	IP44
Alapanyag / Material / osnovni materijal	AS+PP plastic	AS+PP plastic
Fényforrás / Sursa de lumina / izvor svjetlosti	LED	LED



251002
251003
(XLTD-943)

(HU)

Ez a lámpatest napelemmel és cserélhető akkumulátorral működik. A feltöltésről napenergia gondoskodik. A beépített alkonykapcsoló automatikusan fel- és lekapcsolja a lámpatestet.

Megjegyzés:

A lámpatesteket úgy kell elhelyezni, hogy a legnagyobb mennyiségű napfény érje. A fényforrás 8 órás világításra alkalmas egy teljes napfényes nap után. Ne helyezze a lámpatestet mesterséges megvilágítás, másik fényforrás közelébe. A solar lámpák kerti dekorációnak alkalmasak.

Telepítés:

Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót telepítés előtt.

Első használat előtt helyezze közvetlen napfényre minimum 6 órára, hogy az akkumulátor teljesen feltöltődjön. Ezt követően a lámpatest automatikusan fog töltődni nappal és bekapcsolni éjjel.

1. Óvatosan vegye ki a dobozból a lámpát.
2. Kapcsolja be a terméket (a kapcsolót a solar panel alatt találja).
3. Szerelje össze az alkatrészeket.
4. Keressen egy megfelelő helyet a lámpatestnek, ahol megfelelő mennyiségű napfény éri nappal. FONTOS, hogy kerülje az árnyékos helyeket, vagy ahol a növényzet eltakarhatja a solar panelt.



Diagram1

Fontos információk

1. A fényforrás működése a felső felület eltakarásával ellenőrizhető.
2. A fényforrás sötétben való használatra lett tervezve. Másik fényforrás közelében a világítás fényereje alacsonyabb lehet, vagy egyáltalán nem fog világítani.
3. Kérjük, tölts fel teljesen az akkumulátort első használat előtt, hogy megbizonyosodjon a maximális fényerőről.
4. Néhány naponta javasolt a felső rész megtisztítása a portól.

Akkumulátor cseréje

Ha a lámpatest nem működik rendszeres és megfelelő használat után, akkor valószínűleg az akkumulátor élettideje lejárt. Ez esetben távolítsa el azt és helyezzen a készülékbe egy az eredetivel teljesen megegyező típusú akkumulátort a lámpatestbe.

(RO)

Citiți cu atenție informațiile înainte de utilizare.

Panoul solar de pe lampă colectează energie de la soare. În timpul zilei, bateria încorporată se transformă și o stochează ca un curent electric. Pe timp de noapte, energia acumulată în baterie emite lumină prin lampa. Sursa de lumină LED cu o încărcare completă pe timp de noapte asigură o iluminare de 8 ore.

ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL, ASIGURAȚI-VĂ CĂ URMAȚI URMĂTOARELE INSTRUCȚIUNI:

- Plasați lampa direct într-un loc însorit și lăsați la încărcat o zi întreagă (cel puțin 6 ore) sa se încarce la puterea potrivită de comandă. Încărcarea începe automat după activarea soarelui și lampa se aprinde automat când este întunecată.
- Nu amplasați-l lângă alte surse de lumină (cum ar fi iluminarea stradală) deoarece aparatul se poate opri în lampa solară senzor de lumină.
- Mențineți curat partea superioară a lămpii solare, deoarece acest lucru poate afecta performanța panoului solar.
- Așezați aparatul într-o locație în care soarele este expus pe tot parcursul zilei.

INSTALARE:

- Scoateți cu grijă dispozitivul din cutie. Asamblați piesele. Scoateți folia transparentă de pe panoul solar.
- Rotiți comutatorul sub capacul în poziția PORNIT.

ATENȚIE!

- Vă rugăm să rețineți că lampa solară se va aprinde când se întunecă. Dacă există o altă sursă de lumină în apropiere, va porni greu sau nu.
- Deși bateria a fost încărcată de către producător, aceasta poate fi epuizată până la momentul în care va veni la DVS. Înainte de a utiliza pentru prima dată, încărcați bateria o zi întreagă pentru o performanță adecvată.

BATERIE DE SCHIMB:

- Deșurubați capacul compartimentului pentru baterii și înlocuiți bateria cu una compatibilă.

(HR)

Ovaj uređaj se napaja pomoću solarne ploče i zamjenjive baterije. Punjenje je omogućeno solarnom energijom. Svjetlosni senzor automatski uključuje i gasi svjetlo.

Opis:

Svjetiljke treba postaviti tako da primaju najveću količinu sunčeve svjetlosti. Izvor svjetla je prikladan za 8 sati osvjetljenja nakon punog sunčanog dana. Ne postavljajte svjetiljku blizu umjetne rasvjete ili drugih izvora svjetlosti. Solarna svjetla su pogodna za uređenje vrta kao što prikazuje Dijagram 1.

Montaža:

Prije sastavljanja pažljivo pročitajte korisnički priručnik.

Prije prve uporabe, stavite svjetiljku na izravnu sunčevu svjetlost najmanje 6 sati kako biste u potpunosti napunili bateriju. Nakon toga, rasvjetno tijelo će se automatski puniti danju i uključivati noću.

1. Pažljivo izvadite lampu iz kutije.
2. Uključite proizvod (naći ćete prekidač ispod solarne ploče).
3. Sastavite dijelove.
4. Pronađite odgovarajuće mjesto za učvršćenje, gdje dobiva dovoljnu količinu sunčeve svjetlosti tijekom dana. VAŽNO je izbjegavati sjenovita područja ili mjesta gdje biljke mogu prekriti solarnu ploču.



Diagram 1

Važne informacije

1. Rad svjetala može se provjeriti prekrivanjem gornje površine solarnog panela kako biste aktivirali svjetlosni senzor.
2. Svjetiljka je dizajnirana za korištenje u mraku. U blizini drugih izvora svjetlosti, svjetlo može biti vrlo prigušeno ili se uopće neće uključiti.
3. Prije prve uporabe potpuno napunite bateriju kako biste osigurali maksimalnu svjetlinu.
4. Svakih nekoliko dana preporučuje se čišćenje površine solarne ploče.

Zamjena baterije

Ako svjetlo prestane raditi nakon duljeg korištenja, vijek trajanja baterije možda je istekao. Izvadite bateriju i zamijenite je baterijom potpuno istog tipa kao što je izvorno postavljena.



A hulladékkezeléssel, begyűjtéssel kapcsolatos további információért keresse fel a www.mentavill.hu/hulladekkezeles weboldalunkat. Pentru mai multe informații despre gestionarea și colectarea deșeurilor, vizitați site-ul nostru la www.mentavill.ro/gestionaredeseuri. Za više informacija o gospodarenju i prikupljanju otpada posjetite našu web stranicu: https://www.mentavill.hr/upravljanje_otpadom.

Gyártó és forgalmazó:

MENTAVILL KFT
8000 Székesfehérvár, Budai út177.
Tel.: 22/515-515
www.mentavill.hu
info@mentavill.hu
Származási hely: Kína

Importator/Distributor:

MENTAVILL SRL
540240 Targu Mures, Str Gheorghe Doja nr. 197.
Tel 0265-208-108
www.mentavill.ro
info@mentavill.ro
Tară de origine: China

Proizvođač i distributer:

MENTAVILL D.o.o.
10000 Zagreb Radnička cesta 39.
Tel +385 99 5396 043
www.mentavill.hr
info@mentavill.hr
Zemlja podrijetla: Kína